

Software für Geräte "TKA-PKM" (05, 08, 09)



Software für Geräte „TKA-PKM“ (05, 08, 09) (Datenträger mit Software, USB AB-Kommunikationskabel).

SYSTEM ANFORDERUNGEN

- IBM-kompatibler Computer;
- Betriebssystem Win98 / XP / Vista / Seven / 10;
- freier USB- oder COM-Anschluss.

Durch die Ausstattung mit der USB-Schnittstelle können Sie: die Funktionen des Geräts unbeschadet des Zeitpunkts des Informationsabrufs erweitern, Papiermedien beim Lesen der Mikroklima-Parameter aufgeben.

Geräte der TKA-PKM-Modelle (05, 08, 09) können über eine synchrone serielle Halbduplex-Schnittstelle (USB – virtueller COM-Anschluss) an einen Computer oder eine andere Steuerung angeschlossen werden. Die Instrumente übertragen Informationen im Textformat unter Verwendung der OEM 866-Codierung an die serielle Schnittstelle.

- [Laden Sie den virtuellen COM-Port-Treiber für Win XP herunter](#)
- [Allgemeine Informationen zum Terminalprogramm SPTerminal \(Readme\)](#)